



Změna firmware DT DAHUA


1. Stáhnout aktuální firmware k dané položce – stahuji EN verzi i jazykové varinty!
2. Otevři SW Config tool
3. Přepnutí na nabídky






4. Kategorie VDP





5. Přepnutí do záložky aktualizace firmware




6. Vložení aktuálního firmware – nejprve EN verze: **xx.bin**, až aktualizace proběhne, tak nahrajeme soubor **xx.language.bin**!




7. Aktualizace firmware pro CZ jazyk



8. Přepnutí do hlavní nabídky v SW Config tool a spuštění webového rozhraní



9. Přihlášení do webového rozhraní a změna jazyku z nabídky



10. Po odhlášení a restartování jednotky bude změněný firmware aktuální. Pro jednotky VTH5221 je postup analogický, kromě kroků 8 a 9. Nastavení jazyku je po aktualizaci firmware možné V uživatelském menu, pod volbou „Language“.

