

Kabely



CPA 0000 A Sada kabelů pro AT 2000

Používá se k propojení jednotky AT 2000 s řídicí jednotkou MPC a modulem ENO 0000 B.

Číslo objednávky **CPA 0000 A**

1

Funkce

Pro připojení základních komponentů jsou k dispozici různé typy kabelů a sad kabelů.

Sada kabelů	Připojení z ...	... do
CPR 0001 A	Ovládací pole ústředny MPC	RLE 0000 A Svor-kovnice EU / RLU 0000 A Svor-kovnice US
CRP 0000 A	Ovládací pole ústředny MPC	Řídicí jednotka MPC (záložní)
CBB 0000 A ¹⁾	BCM-0000-B Bateriový modul	Dvojice akumulátorů
CPB 0000 A	BCM-0000-B Bateriový modul	Napájecí zdroj UPS
CPA 0000 A	Řídicí jednotka MPC / ENO 0000 B Modul pro připojení ZDP	AT 2000 Přenosové zařízení

1) Je potřebná, pokud je napájecí zdroj umístěn v samostatné skříni pro napájecí zdroj

Sada kabelů CBB 0000 A je potřebná, pokud je napájecí zdroj umístěn v samostatné skříni pro napájecí zdroj. Tato sada obsahuje delší kabel pro připojení akumulátoru než standardní sada kabelů dodávaná s jednotkou.

Informace o objednání

CRP 0000 A Sada kabelů pro záložní řídicí jednotku

používá se k záložnímu připojení jedné řídicí jednotky ústředny k přídatné řídicí jednotce ústředny MPC

Číslo objednávky **CRP 0000 A**

CPP 0000 A Kabel k propojení modulů HPD a UPS

Používá se k propojení Rozvodné desky napájení HPD 0000 A a napájecího zdroje UPS, délka kabelu 120 cm

Číslo objednávky **CPP 0000 A**